

# AKKORD.de

## ELECTRON 3000

MIDI Expander für das HOHNER Electronium

### Soundverzeichnis (Werksbank)

001	Flöte 1	M 8'
002	Flöte 1	P 8'
003	Flöte 2	M 8'
004	Flöte 2	P 8'
005	Piccolo - Flöte	M 4'
006	Piccolo - Flöte	P 4'
007	Pan - Flöte	M 8'
008	Pan - Flöte	P 8'
009	Oboe 1	M 8'
010	Oboe 1	P 8'
011	Oboe 2	M 8'
012	Oboe 2	P 8'
013	Englischhorn	M 8'
014	Englischhorn	P 8'
015	Klarinette 1	M 8'
016	Klarinette 1	P 8'
017	Klarinette 2	M 8'
018	Klarinette 2	P 8'
019	Bass - Klarinette	M16'
020	Bass - Klarinette	P16'
021	Bassoon (Fagott)	M16'
022	Bassoon (Fagott)	P16'
023	Woodwinds 1 (Holz)	M16'
024	Woodwinds 2 (Holz)	M16'

025	Sopran - Saxophon	M 8'
026	Sopran - Saxophon	P 8'
027	Alt - Saxophon	M 8'
028	Alt - Saxophon	P 8'
029	Tenor - Saxophon	M16'
030	Tenor - Saxophon	P16'
031	Bariton - Saxophon	M16'
032	Bariton - Saxophon	P16'

033	Trompete 1	M 8'
034	Trompete 1	P 8'
035	Trompete 1 (Dämpfer)	M 8'
036	Trompete 1 (Dämpfer)	P 8'
037	Trompete 2	M 8'
038	Trompete 2	P 8'
039	Trompete 2 (Dämpfer)	M 8'
040	Trompete 2 (Dämpfer)	P 8'
041	Piccolo - Trompete	M 8'
042	Piccolo - Trompete	P 8'
043	Flügelhorn	M 8'
044	Flügelhorn	P 8'
045	Horn 1	M16'
046	Horn 1	P16'
047	Horn 1 (gestopft)	M16'
048	Horn 1 (gestopft)	P16'
049	Horn 2	M16'
050	Horn 2	P16'
051	Horn 2 (gestopft)	M16'
052	Horn 2 (gestopft)	P16'
053	Trombone (= Posaune)	M16'
054	Trombone (= Posaune)	P16'
055	Trombone (Dämpfer 1)	M16'
056	Trombone (Dämpfer 1)	P16'
057	Trombone (Dämpfer 2)	M16'
058	Trombone (Dämpfer 2)	P16'
059	Tenor - Horn	M16'
060	Tuba	M32'
061	Blech 1	M16'
062	Blech 1	P16'
063	Blech 2	M16'
064	Blech 2	P16'

065	Violine 1	M 8'
066	Violine 1	P 8'
067	Violine 2	M 8'
068	Violine 2	P 8'
069	Viola	M 8'
070	Viola	P 8'
071	Cello	M16'
072	Kontrabass	M32'
073	Violine 1 (Pizzicato)	P 8'
074	Violine 2 (Pizzicato)	P 8'
075	Viola (Pizzicato)	P 8'
076	Cello (Pizzicato)	P16'
077	Strings 1	P 8'
078	Strings 2	P 8'
079	Strings (Pizzicato 1)	P 8'
080	Strings (Pizzicato 2)	P16'

081	Gitarre - Nylon	P16'
082	Gitarre - Stahl	P16'
083	Gitarre - 12 String	P16'
084	Jazz - Gitarre	P16'
085	Mandoline	P 8'
086	Harfe	P16'
087	Xylophon	P 8'
088	Marimba	P 8'
089	Vibraphon	P 8'
090	Glockenspiel	P 4'
091	Celesta	P 8'
092	Röhrenglocken	P 8'
093	Steeldrum	P 8'
094	Piano	P 8
095	E - Piano 1	P 8'
096	E - Piano 2	P 8'
097	Cembalo	P 8'
098	Orgel 1	P 8'
099	Orgel 2	P 8'
100	Jazz - Orgel	P16'

101	Elec - Flöte	M 4'
102	Elec - Flöte	M 4'+8'
103	Elec - Flöte	M 4'+16'
104	Elec - Oboe	M 4'
105	Elec - Fagott	M 8'
106	Elec - Klarinette	M 8'
107	Elec - Klarinette	M 8'+16'
108	Elec - Clarino	M 8'
109	Elec - Saxophon	M 8'
110	Elec - Horn	M 8'
111	Elec - Trompete	M 8'
112	Elec - Posaune	M 8'
113	Elec - Cello	M 8'
114	Elec - Streicher	M 4'
115	Elec - Streicher	M 4'+8'
116	Elec - Streicher	M 4'+16'
117	Elec - Prinzipal	M 4+8+16'
118	Elec - Prinzipal	M 4'+16'
119	Elec - Blech	M 8'+16'
120	Elec - Tuba	M 8'
121	Elec - Bass	M 16'

122	Bass - Gitarre	M 32'
123	Fretless - Bass	M 32'
124	Kontrabass	M 32'
125	Percussion 1	
126	Percussion 2	
127	Percussion 3	
128	Percussion 4	

\* M= monophon, P=polyphon